

## Codierungen W203 S203 W463

### **Ab Serienbeginn:**

#### **KI:**

Gurtwarner deaktivieren  
Restreichweite  
Restliteranzeige / Tankinhalt  
Gurtanzeige / Piktogramm  
Datum / Uhrzeit digital  
Vorglühen / Piktogramm  
Batteriewarnung / Piktogramm

### **Klimaanlage nur mit Display:**

Anzeige Gebläsestufe im Automatikbetrieb  
Maxcool Anzeige  
Heißland

### **Comand NTG 2 oder Comand 2.0:**

Nachlauf  
DVD/TV Wiedergabesperre aufheben Comand 2.0

### **AMG:**

V-Max Aufhebung

### **AMG Tacho Nachrüstung:**

Ist natürlich Hardware nötig

### **PTS:**

Veränderungen Lautstärke und Frequenz

### **Abbiegelicht:**

Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht nutzen

### **Ab Mopf:**

#### **KI:**

Gurtwarner deaktivieren  
Restreichweite  
Restliteranzeige / Tankinhalt  
Gurtanzeige / Piktogramm  
Datum / Uhrzeit digital  
Vorglühen / Piktogramm  
Batteriewarnung / Piktogramm

### **Klimaanlage:**

Anzeige Gebläsestufe im Automatikbetrieb  
Maxcool Anzeige  
Heißland

### **Comand NTG 2:**

Nachlauf

**Comand NTG 2.5:**

Nachlauf

Firmwareaktualisierung

Anlernen UHI

Freischalten RVC

**AMG:**

V-Max Aufhebung

**AMG Tacho Nachrüstung:**

Ist natürlich Hardware nötig

**PTS:**

Veränderungen Lautstärke und Frequenz

**Abbiegelicht:**

Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht nutzen

Codierschmiede