

# Codierungen Seat

## Inhalt

Seat Alhambra II: .....	2
Seat Aroma 2017-Jetzt: .....	3
Seat Ateca 2016-Jetzt: .....	5
Seat Exeo 3R 2008-2013: .....	8
Seat Ibiza 6J 2008-2012: .....	9
Seat Ibiza 6P 2012-2017: .....	10
Seat Ibiza 6F 2017-Jetzt: .....	12
Seat Leon 1P 2005-2012: .....	14
Seat Leon 5F 2012-Jetzt: .....	15
Seat Mii 2011-Jetzt: .....	18
Seat Tarraco 2018-Jetzt: .....	19
Seat Toledo IV KG 2012-Jetzt: .....	21

## Seat Alhambra II:

- Abbiegelicht bei Lenkeinschlag über Nebelscheinwerfer (NSW)
- Aktivierung Autobahnlicht
- automatisches zusperren der Türen ab 15 km/h
- automatisches entriegeln der Türen beim Schlüssel abziehen
- Spiegel anklappen bei sperren des Fahrzeugs
- Aktivierung der Audiostreaming Funktion via Bluetooth
- Deaktivierung des Quittierungstones bei erfolgreicher Bluetoothverbindung
- Coming-Home (CH) / Leaving-Home (LH) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer ansteuern
- Bei Xenon Dauerfahrlicht abstellen
- Quittierungston beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges - US Style
- Aktivierung der Fahrschulfunktion im Radiodisplay
- Dimmung der Fussraumbeleuchtung während der Fahrt
- Deaktivierung / Anpassung des Gurtwarners
- Anpassung des Komfortblinkerzyklus (Wertebereich 1-5)
- Deaktivierung Kaltdiagnose der Kennzeichenbeleuchtung bei nachgerüsteten LEDs
- Kennlinie der Lenkung ändern
- Anpassung des Lichtsensors
- Anzeige des nachzutankenden Volumen im FIS freischalten
- Notbremsblinker via Blink- & Bremsleuchten (Adaptives Bremslicht)
- Anpassung der PDC (Park Distance Control - Einparkhilfe) Lautstärke
- Aktivierung des Regenschließen
- Anpassung / Deaktivierung der SWRA (Scheinwerferreinigungsanlage)
- Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer sowie Beifahrer freischalten
- Beifahrer Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Tagfahrlicht wählbar in MFA+
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Scheibenwischers
- Anpassung der Verbrauchsanzeige im Kombiinstrument

## Seat Aroma 2017-Jetzt:

- Anpassung des Hintergrundes im FIS auf Carbon Optik
- Darstellung des gewählten Fahrprofil in MFA (Multifunktionsanzeige)
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
- Innenraumlicht / Ambientelicht in den Türen in allen DriveSelect Modi auf Farbe Rot umstellen
- Aktivieren/Deaktivieren der Auswurfsperre für CD/DVD Laufwerk
- Nachträgliche Aktivierung des Hill Hold Assistenten
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- ESP Modus anpassen (komplette Deaktivierung möglich!)
- Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren
- Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
- Coming Home Einschaltereignis
- CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
- 3. Bremsleuchte als Quittung ZV
- Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
- Optische Darstellung der Einparkhilfe (Seat Ultraschall Einparkhilfe) über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
- Anpassung der Anforderung für die Audioabsenkung
- Deaktivierung Aktivierungston der Einparkhilfe
- Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit der Einparkhilfe
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Front/Heckwischers
- Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
- Komfortblinkerzyklus anpassen (1-5x Blinken beim antippen)
- Anzeige der Öltemperaturanzeige / Laptimer in MFA
- Aktivierung Rückfahrkamera (RFK)
- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen
- Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen
- Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
- Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zusätzlich zum Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
- Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
- Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
- Nebelscheinwerfer als Lichthupe, wenn kein Abblendlicht aktiv
- Warnblinkschalter dimmen
- Aktivierung der Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Aussenspiegeln
- Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen

- Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- Start Stop deaktivieren
- DVD / Video Bild Freischaltung während der Fahrt
- "Alarmanlage" freischalten (ohne Sensoren)
- Auto zusperren, obwohl Motor läuft (nur mit Kessy)

Coodierschmiede

## Seat Ateca 2016-Jetzt:

- Anpassung des Skins / Layout auf Carbon Optik bei Navigationssystem PLUS (MIB2)
- Anpassung des Hintergrundes im FIS auf Carbon Optik
- Deaktivierung des Eintrages AM im Radiomenü
- Aktivierung der Sommerzeit Automatik als Menüeintrag
- Darstellung des gewählten Fahrprofil in MFA (Multifunktionsanzeige)
- Anpassung der Intensivität der Brems Scheibentrocknung
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
- Innenraumlicht / Ambientelicht in den Türen in allen DriveSelect Modi auf Farbe Rot umstellen
- Anpassung des dynamischen Anfahrasistenten
- Aktivieren/Deaktivieren der Auswurfsperre für CD/DVD Laufwerk
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Nachträgliche Aktivierung des Hill Hold Assistenten
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- ESP Modus anpassen (komplette Deaktivierung möglich!)
- US Standlicht für die vorderen Blinker aktivieren
- US Tagfahrlicht für die vorderen Blinker aktivieren
- US Standlicht nur bei Coming Home / Leaving Home
- Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren
- Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
- Coming Home Einschaltereignis
- CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
- Erhöhung der Coming Home Leuchtdauer
- Erhöhung der Leaving Home Leuchtdauer
- 3. Bremsleuchte als Quittung ZV
- Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
- Optische Darstellung der Einparkhilfe (Seat Ultraschall Einparkhilfe) über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
- Anpassung der Anforderung für die Audioabsenkung
- Deaktivierung Aktivierungston der Einparkhilfe
- Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit
- Anzeige der Hilfslinien der Einparkhilfe deaktivieren
- Einparkhilfe Sicherheitsabstand
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Aktivierung des Fahrschulmodus zur Anzeige der digitalen Geschwindigkeit
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Fernlichtassistent freischalten
- Geschwindigkeitsschwellen für Aktivierung / Deaktivierung des Fernlichtassistenten
- Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
- Einschaltgeschwindigkeit Autobahnlicht anpassen
- Ausschaltgeschwindigkeit Autobahnlicht anpassen
- Einschalten Autobahnlicht Dauer der Geschwindigkeitsüberschreitung
- Ausschalten Autobahnlicht Dauer der Geschwindigkeitsüberschreitung

- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
- Anpassung der Lichteinschaltsschwelle der Frontscheinwerfer
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Front/Heckwischers
- Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
- Automatisches verschließen, abriegeln, zusperren des Fahrzeugs
- Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
- Komfortblinkerzyklus anpassen
- Funktion des Komfortblinken deaktivieren
- Nachträgliches freischalten des Lane Assist - Spurhalteassistent
- Anpassung des Spurhalteassistenten von Intensität Lenkunterstützung, Intensität Lenkradvibration, Deaktivierungsschwelle Fahrerinaktivität
- Aktivierung der LED Kennzeichenbeleuchtung
- Anzeige der Öltemperaturanzeige / Laptimer in MFA
- Aktivierung des Laptimer
- Schiebedach (SAD) - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
- Aktivierung Rückfahrkamera (RFK)
- Anpassung Leuchtkraft der Rückfahrlichter
- Aktivierung des Präsentationsmodus der Leuchtweitenregulierung
- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen
- Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen
- Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuators
- Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
- Verlängerung des Aktivierungsintervalles der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zusätzlich zum Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
- Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
- Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
- LED Tagfahrlicht beim blinken nicht abdimmern
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Nebelscheinwerfer als Lichthupe, wenn kein Abblendlicht aktiv
- Warnblinkschalter dimmen
- AFS (Adaptive Frontscheinwerfer) aktivieren (Nur bei Xenon mit dynamischen Kurvenlicht möglich)
- Aktivierung der Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Aussenspiegeln
- Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen
- Aktivierung der Verkehrszeichenanzeige
- Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- Start Stop deaktivieren
- DVD / Video Bild Freischaltung während der Fahrt
- Anpassung der Heckklappe um mit FFB (Funkfernbedienung) schliessen zu können
- Deaktivierung der Warntöne / Signaltöne bei verbauter Heckklappensteuerung
- "Alarmanlage" freischalten (ohne Sensoren)
- Auto zusperren, obwohl Motor läuft (nur mit Kessy)

Codierschmiede

## Seat Exeo 3R 2008-2013:

- Aktivierung der Anhängerkupplung (AHK)
- Freischaltung der Auto Lock / Auto Unlock Funktionen
- DWA Ent- und verriegeln mit Horn quittieren
- Aktivierung des Bordcomputers - FIS
- Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) aktivieren
- Gurtwarner deaktivieren
- Wischwasserstanswarnanzeige deaktivieren
- Geschwindigkeitswarnmeldung RNS-E
- Tachobeleuchtung (Zeiger & Skala)
- Autobahnlicht & Regenlicht aktivieren
- Fahrschulfunktion (Anzeige der Geschwindigkeit im Radio)
- Anpassung der Lautstärke der Einparkhilfe
- Anpassung der Frequenz der Einparkhilfe
- Freischaltung der Komfortöffnen /-schließen Funktion
- Deaktivierung des Dauerfahrlichts
- Rückfahrwischen deaktivieren
- US Standlicht gedimmt mitleuchten lassen
- Verzögerung der Scheinwerferreinigungsanlage

## Seat Ibiza 6J 2008-2012:

- Abbiegelicht bei Lenkeinschlag über Nebelscheinwerfer (NSW)
- Aktivierung Autobahnlicht (bei Xenonscheinwerfer)
- automatisches zusperren der Türen ab 15 km/h
- automatisches entriegeln der Türen beim Schlüssel abziehen
- Aktivierung der Audiostreaming Funktion via Bluetooth
- Deaktivierung des Quittierungstones bei erfolgreicher Bluetoothverbindung
- Coming-Home (CH) / Leaving-Home (LH) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer ansteuern (um Scheinwerfer zu schonen)
- Quittierungston beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges - US Style (bei verbauter Alarmanlage)
- Aktivierung der Fahrschulfunktion im Radiodisplay
- Deaktivierung / Anpassung des Gurtwarners
- Kennlinie der Lenkung ändern (direktere Lenkung / sportlichere Einstellung möglich)
- Anpassung des Lichtsensors
- Notbremsblinker via Blink- & Bremsleuchten (Adaptives Bremslicht)
- Aktivierung des Regenschließens
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Scheibenwischers
- Anpassung der Verbrauchsanzeige im Kombiinstrument

## Seat Ibiza 6P 2012-2017:

- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
- Nachträgliche Aktivierung des Hill Hold Assistenten
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- ESP Modus anpassen (komplette Deaktivierung möglich!)
- US Standlicht für die vorderen Blinker aktivieren
- US Tagfahrlicht für die vorderen Blinker aktivieren
- US Standlicht nur bei Coming Home / Leaving Home
- Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren
- Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
- Coming Home Einschaltereignis (Fahrertüre vs. Zündung)
- CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
- Erhöhung der Coming Home Leuchtdauer
- Erhöhung der Leaving Home Leuchtdauer
- 3. Bremsleuchte als Quittung ZV
- Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
- Optische Darstellung der Einparkhilfe (Seat Ultraschall Einparkhilfe) über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
- Anpassung der Anforderung für die Audioabsenkung
- Deaktivierung Aktivierungston der Einparkhilfe
- Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit der Einparkhilfe
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Aktivierung des Fahrschulmodus zur Anzeige der digitalen Geschwindigkeit
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
- Anpassung der Lichteinschaltsschwelle der Frontscheinwerfer
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Front/Heckwischers
- Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
- Automatisches verschließen, abriegeln, zusperren des Fahrzeugs
- Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
- Komfortblinkerzyklus anpassen (1-5x möglich)
- Aktivierung der LED Kennzeichenbeleuchtung
- Anzeige der Öltemperaturanzeige / Laptimer in MFA
- Aktivierung des Laptimer
- Funktion des Regenschließens aktivieren
- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen
- Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen
- Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuator
- Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
- Verlängerung des Aktivierungsintervalles der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage

- Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zusätzlich zum Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
- Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
- Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
- LED Tagfahrlicht beim blinken nicht abdimmern
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Nebelscheinwerfer als Lichthupe, wenn kein Abblendlicht aktiv
- Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen
- Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- Start Stop deaktivieren
- DVD / Video Bild Freischaltung während der Fahrt
- Auto Lock / Unlock ab 15km/h
- Alternierende Blinker & Tagfahrlicht bzw. gleichzeitige Blinker & TFL
- Alternierende Rücklicht/Bremslicht & Blinker

Coodierschmiede

## Seat Ibiza 6F 2017-Jetzt:

- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
- Nachträgliche Aktivierung des Hill Hold Assistenten
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- ESP Modus anpassen (komplette Deaktivierung möglich!)
- US Standlicht für die vorderen Blinker aktivieren
- US Tagfahrlicht für die vorderen Blinker aktivieren
- US Standlicht nur bei Coming Home / Leaving Home
- Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren
- Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
- Coming Home Einschaltereignis (Fahrertüre vs. Zündung)
- CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
- Erhöhung der Coming Home Leuchtdauer
- Erhöhung der Leaving Home Leuchtdauer
- 3. Bremsleuchte als Quittung ZV
- Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
- Optische Darstellung der Einparkhilfe (Seat Ultraschall Einparkhilfe) über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
- Anpassung der Anforderung für die Audioabsenkung
- Deaktivierung Aktivierungston der Einparkhilfe
- Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit der Einparkhilfe
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Aktivierung des Fahrschulmodus zur Anzeige der digitalen Geschwindigkeit
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
- Anpassung der Lichteinschaltschwelle der Frontscheinwerfer
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Front/Heckwischers
- Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
- Automatisches verschließen, abriegeln, zusperren des Fahrzeugs
- Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
- Komfortblinkerzyklus anpassen (1-5x möglich)
- Aktivierung der LED Kennzeichenbeleuchtung
- Anzeige der Öltemperaturanzeige / Laptimer in MFA
- Aktivierung des Laptimer
- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen
- Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen
- Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuator
- Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
- Verlängerung des Aktivierungsintervalles der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage

- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zusätzlich zum Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
- Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
- Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
- Nebelscheinwerfer als Lichthupe, wenn kein Abblendlicht aktiv
- Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen
- Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- Start Stop deaktivieren
- DVD / Video Bild Freischaltung während der Fahrt
- Alternierende Rücklicht/Bremslicht & Blinker

Coodierschmiede

## Seat Leon 1P 2005-2012:

- Abbieglicht über Nebelscheinwerfer
- Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h) aktivieren/deaktivieren
- Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h) aktivieren/deaktivieren
- Zeiteinstellung von Coming Home / Leaving Home anpassen
- De/-aktivierung des Dauerfahrlichtes
- DWA Ent- und verriegeln mit Horn quittieren (Piepsen der Alarmanlage beim auf und zu sperren)
- Dimmung der Fussraumbelichtung während der Fahrt
- Deaktivierung des Gurtwarners
- Regenschließen aktivieren (Schiebedach / Panoramadach / Fenster)
- Steuerung des Tagfahrlicht (TFL) über die Nebelscheinwerfer (NSW)
- US Style - US Blinker bei Standlicht und Abblendlicht
- Notbremsblinken
- Veränderung der Lautstärke der Einparkhilfe
- Veränderung der Frequenz der Einparkhilfe
- bei Xenon Scheinwerfer -> Autobahnlicht

## Seat Leon 5F 2012-Jetzt:

- 30 Farben im Ambiente-Menü freischalten
- Anpassung des Skins / Layout auf Carbon Optik bei Navigationssystem PLUS
- Anpassung des Hintergrundes im FIS auf Carbon Optik
- Deaktivierung des Eintrages AM im Radiomenü
- Aktivierung der Sommerzeit Automatik als Menüeintrag
- Darstellung des gewählten Fahrprofil in MFA (Multifunktionsanzeige)
- Anpassung der Intensivität der Bremsscheibentrocknung
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
- Innenraumlicht / Ambientelicht in den Türen in allen DriveSelect Modi auf Farbe Rot umstellen
- Anpassung des dynamischen Anfahrassistenten
- Aktivieren/Deaktivieren der Auswurfsperr für CD/DVD Laufwerk
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Nachträgliche Aktivierung des Hill Hold Assistenten
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- ESP Modus anpassen (komplette Deaktivierung möglich!)
- XDS aktivieren
- XDS anpassen
- US Standlicht für die vorderen Blinker aktivieren
- US Tagfahrlicht für die vorderen Blinker aktivieren
- US Standlicht nur bei Coming Home / Leaving Home
- Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren
- Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
- Coming Home Einschaltereignis
- CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
- Erhöhung der Coming Home Leuchtdauer
- Erhöhung der Leaving Home Leuchtdauer
- 3. Bremsleuchte als Quittung ZV
- Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
- Optische Darstellung der Einparkhilfe (Seat Ultraschall Einparkhilfe) über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
- Anpassung der Anforderung für die Audioabsenkung
- Deaktivierung Aktivierungston der Einparkhilfe
- Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit
- Anzeige der Hilfslinien der Einparkhilfe deaktivieren
- Einparkhilfe Sicherheitsabstand
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Aktivierung des Fahrschulmodus zur Anzeige der digitalen Geschwindigkeit
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Fernlichtassistent freischalten
- Geschwindigkeitsschwellen für Aktivierung / Deaktivierung des Fernlichtassistenten
- Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
- Gurtwarner deaktivieren

- Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
- Anpassung der Lichteinschaltsschwelle der Frontscheinwerfer
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Front/Heckwischers
- Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
- Automatisches verschließen, abriegeln, zusperren des Fahrzeugs
- Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
- Komfortblinkerzyklus anpassen
- Funktion des Komfortblinken deaktivieren
- Nachträgliches freischalten des Lane Assist - Spurhalteassistent
- Anpassung des Spurhalteassistenten von Intensität Lenkunterstützung, Intensität Lenkradvibration, Deaktivierungsschwelle Fahrerinaktivität
- Aktivierung der LED Kennzeichenbeleuchtung
- Anzeige der Öltemperaturanzeige / Laptimer in MFA
- Aktivierung des Laptimer
- Schiebedach (SAD) - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
- Funktion des Regenschließens aktivieren
- Aktivierung Rückfahrkamera (RFK)
- Anpassung Leuchtkraft der Rückfahrlichter
- Aktivierung des Präsentationsmodus der Leuchtweitenregulierung
- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen
- Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen
- Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuator
- Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
- Verlängerung des Aktivierungsintervalles der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zusätzlich zum Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
- Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
- Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
- LED Tagfahrlicht beim blinken nicht abdimmern
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Nebelscheinwerfer als Lichthupe, wenn kein Abblendlicht aktiv
- Warnblinkschalter dimmen
- AFS (Adaptive Frontscheinwerfer) aktivieren (Nur bei Xenon mit dynamischen Kurvenlicht möglich)
- Aktivierung der Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Aussenspiegeln
- Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen
- Aktivierung der Verkehrszeichenanzeige
- Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- Start Stop deaktivieren
- DVD / Video Bild Freischaltung während der Fahrt
- Anpassung der Heckklappe um mit FFB (Funkfernbedienung) schliessen zu können
- Deaktivierung der Warntöne / Signaltöne bei verbauter Heckklappensteuerung
- Codierung der Nebelschlussleuchte als Rückfahrlicht
- Codierung der Nebelschlussleuchte aufs Bremslicht

- Alternierende Blinker & Tagfahrlicht bzw. gleichzeitige Blinker & TFL
- Alternierende Rücklicht/Bremslicht & Blinker
- "Alarmanlage" freischalten (ohne Sensoren)
- Auto zusperren, obwohl Motor läuft (nur mit Kessy)

Coodierschmiede

## Seat Mii 2011-Jetzt:

- Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
- Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h) aktivieren/deaktivieren
- Auto Unlock (autom. entriegeln der Türen) aktivieren/deaktivieren
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- Coming Home über die Nebelscheinwerfer (schont die Halogenbirnen / Xenonbrenner vom Abblendlicht)
- Optische Anzeige der Einparkhilfe aktivieren
- Aktivierung der Einzeltürentriegelung / Selektive Zentralverriegelung
- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung des Komfortblinkerzyklus (Werte zwischen 1-5 sind möglich, Standard: 3)
- Funktion Regenschliessen aktivieren
- Funktion für Softtouch der Heckklappe aktivieren/deaktivieren
- Tränenwischen / Nachwischen aktivieren bzw. deaktivieren

## Seat Tarraco 2018-Jetzt:

- Offroad-Anzeige hinzufügen
- Höchstgeschwindigkeit im Navi anzeigen lassen (bei verbauter VZE)
- Darstellung des gewählten Fahrprofil in MFA (Multifunktionsanzeige)
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
- Anpassung des dynamischen Anfahrasistenten
- Nachträgliche Aktivierung des Hill Hold Assistenten
- Anpassung des Berganfahrasistenten
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Anpassung der Intensivität der Brems Scheibentrocknung
- Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
- CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
- Coming Home Einschaltereignis (Fahrertüre vs. Zündung aus)
- 3. Bremsleuchte als Quittung ZV
- Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges (Hupen / Piepsen beim auf-/zusperrn)
- Optische Darstellung der Einparkhilfe über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
- Deaktivierung Aktivierungston der Einparkhilfe
- Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit der Einparkhilfe
- Anpassung des Sicherheitsabstand der Einparkhilfe
- automatisches Einschalten der Einparkhilfe aktivieren
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Aktivierung des Fahrschulmodus im CAR-Menü
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Fernlichtassistent freischalten
- Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Front/Heckwischers
- Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
- Automatisches verschließen, abriegeln, zusperren des Fahrzeuges
- Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
- Anpassung des Blinkerzyklus
- Nachträgliches freischalten des Lane Assist - Spurhalteassistent
- Anpassung des Spurhalteassistenten von Intensität Lenkunterstützung, Intensität Lenkradvibration, Deaktivierungsschwelle Fahreraktivität
- Anpassung des Hintergrundes der MFA auf Carbon Optik
- Anzeige der Nachtankmenge in der MFA aktivieren
- Schiebedach (SAD) - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen
- Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen
- Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung

- Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage (spritzt dann zb. erst bei 2-sekündigen Hebel-ziehen)
- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zum LED Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
- Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
- Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
- LED Tagfahrlicht beim blinken nicht abdimmern
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Nebelscheinwerfer als Lichthupe, wenn kein Abblendlicht aktiv
- Warnblinkschalter dimmen
- Aktivierung der Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Aussenspiegeln
- Verkehrszeichenerkennung freischalten
- Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
- Start Stop deaktivieren
- DVD / Video Bild Freischaltung während der Fahrt
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- ESP Modus anpassen (komplette Deaktivierung möglich!)
- Trailer Assist aktivieren
- Deaktivierung des Piepsens der Heckklappe
- Skin ändern vom Virtual Cockpit (Tacho)
- "Alarmanlage light" freischalten (ohne Sensoren)
- Auto zusperren, obwohl Motor läuft (nur mit Kessy)

## Seat Toledo IV KG 2012-Jetzt:

- Abbiegelicht bei Lenkeinschlag über Nebelscheinwerfer (NSW)
- Aktivierung Autobahnlicht (bei Xenonscheinwerfer)
- automatisches zusperren der Türen ab 15 km/h
- automatisches entriegeln der Türen beim Schlüssel abziehen
- Aktivierung der Audiostreaming Funktion via Bluetooth
- Deaktivierung des Quittierungstones bei erfolgreicher Bluetoothverbindung
- Coming-Home (CH) / Leaving-Home (LH) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer ansteuern (um Scheinwerfer zu schonen)
- Quittierungston beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges - US Style (bei verbauter Alarmanlage)
- Aktivierung der Fahrschulfunktion im Radiodisplay
- Deaktivierung / Anpassung des Gurtwarners
- Kennlinie der Lenkung ändern (direktere Lenkung / sportlichere Einstellung möglich)
- Anpassung des Lichtsensors
- Notbremsblinker via Blink- & Bremsleuchten (Adaptives Bremslicht)
- Aktivierung des Regenschließens
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Scheibenwischers
- Anpassung der Verbrauchsanzeige im Kombiinstrument