

Codierungen Skoda

Inhalt

Skoda Citigo 2011-Jetzt:	2
Skoda Fabia III 6C 2014-Jetzt:	3
Skoda Kodiaq NS 2016-Jetzt:	5
Skoda Karoq 2017-Jetzt:	7
Skoda Octavia II 1Z 2004-2013:	9
Skoda Octavia III 5E 2013-Jetzt:	10
Skoda Rapid NH 2011-Jetzt:	13
Skoda Scala 2018-Jetzt:	14
Skoda Superb 3T 2008-2015:	16
Skoda Superb 3V 2015-Jetzt:	17
Skoda Yeti 2009-2017:	20

Skoda Citigo 2011-Jetzt:

- Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
- Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h) aktivieren/deaktivieren
- Auto Unlock (autom. entriegeln der Türen) aktivieren/deaktivieren
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- Coming Home über die Nebelscheinwerfer (schont die Halogenbirnen / Xenonbrenner vom Abblendlicht)
- Optische Anzeige der Einparkhilfe aktivieren
- Aktivierung der Einzeltürentriegelung / Selektive Zentralverriegelung
- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung des Komfortblinkerzyklus (Werte zwischen 1-5 sind möglich, Standard: 3)
- Funktion Regenschliessen aktivieren
- Funktion für Softtouch der Heckklappe aktivieren/deaktivieren
- Tränenwischen / Nachwischen aktivieren bzw. deaktivieren

Skoda Fabia III 6C 2014-Jetzt:

- Anpassung des Welcome Logos im Bordcomputer
- Freischaltung Carplay & Android Auto
- Offroad-Anzeige hinzufügen
- Green Drive Menu aktivieren
- Neues Display-Design (Kodiaq)
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
- Anpassung des dynamischen Anfahrassistenten
- Nachträgliche Aktivierung des Hill Hold Assistenten
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- US Standlicht für die vorderen Blinker aktivieren
- US Standlicht nur bei Coming Home / Leaving Home
- Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren
- Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
- CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
- Erhöhung der Coming Home Leuchtdauer
- Erhöhung der Leaving Home Leuchtdauer
- Coming Home Einschaltereignis
- Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
- Optische Darstellung der Einparkhilfe
- Deaktivierung Aktivierungston der Einparkhilfe
- Deaktivierung der Audioabsenkung wenn Einparkhilfe aktiviert wird
- Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit der Einparkhilfe
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Aktivierung des Fahrschulmodus im CAR-Menü
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
- Anpassung der Lichteinschaltsschwelle der Frontscheinwerfer
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Front/Heckwischers
- Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
- Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
- Komfortblinkerzyklus anpassen
- Aktivierung des Laptimer
- Aktivierung der LED Kennzeichenbeleuchtung
- Anzeige der Öltemperaturanzeige im FIS über Laptimer
- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen
- Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen
- Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuator
- Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
- Verlängerung des Aktivierungsintervalles der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage

- Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zusätzlich zum Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
- Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
- Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
- 3. Bremsleuchte als Quittung ZV
- LED Tagfahrlicht beim blinken nicht abdimmern
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Nebelscheinwerfer als Lichthupe, wenn kein Abblendlicht aktiv
- Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen
- Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- ESP Modus anpassen (komplette Deaktivierung möglich!):
- Start Stop deaktivieren
- TV / DVD / Video Bild Freischaltung während der Fahrt
- Auto Lock / Unlock ab 15km/h
- Alternierende Blinker & Tagfahrlicht
- Alternierende Rücklicht/Bremslicht & Blinker

Skoda Kodiaq NS 2016-Jetzt:

- Anpassung des Welcome Logos im Bordcomputer
- Freischaltung Carplay & Android Auto
- Darstellung des gewählten Fahrprofil in MFA (Multifunktionsanzeige)
- Anpassung der Heckklappe um mit FFB (Funkfernbedienung) schliessen zu können
- Offroad-Anzeige hinzufügen
- Höchstgeschwindigkeit im Navi anzeigen (bei verbauter VZE)
- Green Drive Menu aktivieren
- Neues Display-Design (Kodiaq)
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
- Anpassung des dynamischen Anfahrassistenten
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Nachträgliche Aktivierung des Hill Hold Assistenten
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren
- Anpassung der Intensivität der Bremsscheibentrocknung
- Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
- CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
- Coming Home Einschaltereignis (Fahrertüre vs. Zündung)
- Aktivierung des piepsen bzw. kurzem hupen bei ver- und entriegeln des Fahrzeuges
- Optische Darstellung der Einparkhilfe über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
- Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit der Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sicherheitsabstand
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Fernlichtassistent freischalten
- Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung des Fernlichtassistenten anpassen
- Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
- Anpassung der Lichteinschaltschwelle der Frontscheinwerfer
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Front/Heckwischers
- Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
- Automatisches verschließen, verriegeln, zusperren des Fahrzeugs
- Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
- Komfortblinkerzyklus anpassen
- Nachträgliches freischalten des Lane Assist - Spurhalteassistent
- Anpassung des Spurhalteassistenten von Intensität Lenkunterstützung, Intensität Lenkradvibration, Deaktivierungsschwelle Fahrerinaktivität
- Aktivierung des Laptimer
- Anzeige der Öltemperatur
- Schiebedach (SAD) - Panorama-Glasdach Komfortöffnen aktivieren
- Aktivierung Rückfahrkamera (RFK)

- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen
- Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen
- Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuators
- Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
- Verlängerung des Aktivierungsintervalles der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zusätzlich zum Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
- Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
- Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
- 3. Bremsleuchte als Quittung ZV
- LED Tagfahrlicht beim blinken nicht abdimmern
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Nebelscheinwerfer als Lichthupe, wenn kein Abblendlicht aktiv
- Warnblinkschalter dimmen
- AFS (Adaptive Frontscheinwerfer) aktivieren (Nur bei Xenon mit dynamischen Kurvenlicht möglich)
- Aktivierung der Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Aussenspiegeln
- Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen
- Aktivierung des Warnhinweises bei aktivem Nebelschlusslicht
- Aktivierung des Warnhinweises bei Fahrt mit aktivem Standlicht
- Aktivierung der Verkehrszeichenanzeige
- Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- ESP Modus anpassen (komplette Deaktivierung möglich!)
- Start Stop deaktivieren
- DVD / Video Bild Freischaltung während der Fahrt
- "Alarmanlage" freischalten (ohne Sensoren)
- Auto zusperren, obwohl Motor läuft (nur mit Kessy)
- Freischaltung des Trailer Assist

Skoda Karoq 2017-Jetzt:

- Darstellung des gewählten Fahrprofil in MFA (Multifunktionsanzeige)
- Freischaltung Carplay & Android Auto
- Deaktivierung des Eintrages AM im Radiomenü
- Offroad-Anzeige hinzufügen
- Höchstgeschwindigkeit im Navi anzeigen (bei verbauter VZE)
- Green Drive Menu aktivieren
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
- Anpassung des dynamischen Anfahrassistenten
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Nachträgliche Aktivierung des Hill Hold Assistenten
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren
- Anpassung der Intensivität der Bremsscheibentrocknung
- Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
- CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
- Coming Home Einschaltereignis (Fahrertüre / Zündung aus)
- Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
- Optische Darstellung der Einparkhilfe über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
- Deaktivierung Aktivierungston der Einparkhilfe
- Anpassung der Anforderung für die Audioabsenkung
- Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit der Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sicherheitsabstand
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Aktivierung des Fahrschulmodus im CAR-Menü
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Fernlichtassistent freischalten
- Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung des Fernlichtassistenten anpassen
- Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Front/Heckwischers
- Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
- Automatisches verschließen, verriegeln, zusperren des Fahrzeugs
- Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
- Komfortblinkerzyklus anpassen
- Nachträgliches freischalten des Lane Assist - Spurhalteassistent
- Anpassung des Spurhalteassistenten von Intensität Lenkunterstützung, Intensität Lenkradvibration, Deaktivierungsschwelle Fahrerinaktivität
- Aktivierung des Laptimer
- Anzeige der Öltemperaturanzeige
- Schiebedach (SAD) - Panorama-Glasdach Komfortöffnen aktivieren
- Aktivierung Rückfahrkamera (RFK)

- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen
- Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen
- Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuators
- Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
- Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zusätzlich zum Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
- Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
- Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
- 3. Bremsleuchte als Quittung ZV
- LED Tagfahrlicht beim blinken nicht abdimmern
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Nebelscheinwerfer als Lichthupe, wenn kein Abblendlicht aktiv
- Warnblinkschalter dimmen
- AFS (Adaptive Frontscheinwerfer) aktivieren (Nur bei Xenon mit dynamischen Kurvenlicht möglich)
- Aktivierung der Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Aussenspiegeln
- Aktivierung der Verkehrszeichenanzeige
- Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- Start Stop deaktivieren
- DVD / Video Bild Freischaltung während der Fahrt
- "Alarmanlage" freischalten (ohne Sensoren)
- Auto zusperren, obwohl Motor läuft (nur mit Kessy)

Skoda Octavia II 1Z 2004-2013:

- Abbieglicht bei Lenkeinschlag über Nebelscheinwerfer (NSW)
- Deaktivierung der Antriebsschlupfregelung (ASR)
- automatisches zusperren der Türen ab 15 km/h
- automatisches entriegeln der Türen beim Schlüssel abziehen
- Aktivierung des Berganfahrassistenten
- Lösezeitpunkt des Berganfahrassistenten anpassen
- Aktivierung des Dauerfahrlichtes (DFL)
- Quittierungston beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges - US Style
- Anpassung der Coming Home (CH) / Leaving Home (LH) Funktion
- CH / LH über Nebelscheinwerfer ansteuern
- Aktivierung der Einzeltürentriegelung
- Deaktivierung des Elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP)
- Anpassung des Komfortblinkerzyklus (Wertebereich 1-5)
- Notbremsblinken via Blink- & Bremsleuchten (Adaptives Bremslicht)
- Anpassung / Deaktivierung der SWRA (Scheinwerferreinigungsanlage)
- Speicherung Sitzheizungsstufe Fahrersitz
- Anpassungsmöglichkeiten des Tagfahrlichtes (TFL)
- Anpassungsmöglichkeiten des Telefonsteuergerätes
- Anpassung der Wischfunktionen des Front- und Heckscheibenwischers
- Elektronische Differenzialsperre XDS aktivieren
- Zeigertest aktivieren (ab KW45/09)

Skoda Octavia III 5E 2013-Jetzt:

- Anpassung des Welcome Logos im Bordcomputer
- Freischaltung Carplay & Android Auto
- Darstellung des gewählten Fahrprofil in MFA (Multifunktionsanzeige)
- Anpassung der Heckklappe um mit FFB (Funkfernbedienung) schliessen zu können
- Deaktivierung des Piepsens der Heckklappe
- Deaktivierung des Eintrages AM im Radiomenü
- Aktivierung der Sommerzeit Automatik als Menüeintrag
- Offroad-Anzeige hinzufügen
- Höchstgeschwindigkeit im Navi anzeigen (bei verbauter VZE)
- Green Drive Menu aktivieren
- Neues Display-Design (Kodiaq)
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht bei RS Modellen
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
- Anpassung des dynamischen Anfahrassistenten
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Nachträgliche Aktivierung des Hill Hold Assistenten
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- US Standlicht für die vorderen Blinker aktivieren
- US Standlicht nur bei Coming Home / Leaving Home
- Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren
- Anpassung der Intensivität der Bremsscheibentrocknung
- Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
- CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
- Erhöhung der Coming Home Leuchtdauer
- Erhöhung der Leaving Home Leuchtdauer
- Coming Home Einschaltereignis
- Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
- Optische Darstellung der Einparkhilfe über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
- Deaktivierung Aktivierungston der Einparkhilfe
- Anpassung der Anforderung für die Audioabsenkung
- Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit der Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sicherheitsabstand
- automatisches Einschalten der Einparkhilfe aktivieren
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Aktivierung des Fahrschulmodus im CAR-Menü
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Fernlichtassistent freischalten
- Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung des Fernlichtassistenten anpassen
- Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
- Einschaltgeschwindigkeit Autobahnlicht anpassen
- Ausschaltgeschwindigkeit Autobahnlicht anpassen
- Einschalten Autobahnlicht Dauer der Geschwindigkeitsüberschreitung

- Ausschalten Autobahnlicht Dauer der Geschwindigkeitsüberschreitung
- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
- Anpassung der Lichteinschaltsschwelle der Frontscheinwerfer
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Front/Heckwischers
- Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
- Automatisches verschließen, verriegeln, zusperren des Fahrzeugs
- Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
- Komfortblinkerzyklus anpassen
- Nachträgliches freischalten des Lane Assist - Spurhalteassistent
- Anpassung des Spurhalteassistenten von Intensität Lenkunterstützung, Intensität Lenkradvibration, Deaktivierungsschwelle Fahreraktivität
- Aktivierung des Laptimer
- Aktivierung der LED Kennzeichenbeleuchtung
- Anzeige der Öltemperaturanzeige im FIS über Laptimer
- Anzeige der Öltemperaturanzeige im FIS über Verbrauchsanzeige
- Schiebedach (SAD) - Panorama-Glasdach Komfortöffnen aktivieren
- Funktion des Regenschließens aktivieren
- Aktivierung Rückfahrkamera (RFK)
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen zur Aktivierung des Stadtlichtes
- Anpassung Leuchtkraft der Rückfahrlichter
- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen
- Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen
- Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuator
- Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
- Verlängerung des Aktivierungsintervalles der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zusätzlich zum Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
- Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
- Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
- 3. Bremsleuchte als Quittung ZV
- LED Tagfahrlicht beim blinken nicht abdimmern
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Nebelscheinwerfer als Lichthupe, wenn kein Abblendlicht aktiv
- Warnblinkschalter dimmen
- AFS (Adaptive Frontscheinwerfer) aktivieren (Nur bei Xenon mit dynamischen Kurvenlicht möglich)
- Aktivierung der Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Aussenspiegeln
- Aktivierung der Verkehrszeichenanzeige
- Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- ESP Modus anpassen (komplette Deaktivierung möglich!)
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Start Stop deaktivieren
- DVD / Video Bild Freischaltung während der Fahrt

- Alternierende Blinker & Tagfahrlicht
- Alternierende Rücklicht/Bremslicht & Blinker
- "Alarmanlage" freischalten (ohne Sensoren)
- Auto zusperren, obwohl Motor läuft (nur mit Kessy)

Coodierschmiede

Skoda Rapid NH 2011-Jetzt:

- Gurtwarner deaktivieren
- Freischaltung Carplay & Android Auto
- Auto-Lock (automatisches Verriegeln ab 15 km/h) aktivieren
- Auto-Unlock (automatisches entsperren) aktivieren
- Deaktivierung des Quittierungstones bei erfolgreicher Bluetoothverbindung
- Hydraulischen Bremsassistent anpassen
- Bremsscheibentrocknung anpassen
- Aktivierung der Coming Home / Leaving Home Funktion
- DWA Ent- und Verriegeln mit Horn quittieren
- Deaktivierung des Komfortblinken (Autobahnblinken)
- Anpassung des Blinkerzyklus
- Deaktivierung der Komfortfunktion des Heckwischens
- Veränderung der Lenkunterstützung
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Anpassung der Ansteuerungszeit der SRA (Scheinwerferreinigungsanlage)
- Fahrzeughupe bei ausgeschalteter Zündung aktivieren
- Verbrauchsanzeige anpassen

Skoda Scala 2018-Jetzt:

- Anpassung des Welcome Logos im Bordcomputer
- Freischaltung Carplay & Android Auto
- Darstellung des gewählten Fahrprofil in MFA (Multifunktionsanzeige)
- Deaktivierung des Piepsens der Heckklappe
- Deaktivierung des Eintrages AM im Radiomenü
- Offroad-Anzeige hinzufügen
- Green Drive Menu aktivieren
- Neues Display-Design (Kodiaq)
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
- Anpassung des dynamischen Anfahrassistenten
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Nachträgliche Aktivierung des Hill Hold Assistenten
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren
- Anpassung der Intensivität der Bremsscheibentrocknung
- Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
- CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
- Erhöhung der Coming Home Leuchtdauer
- Erhöhung der Leaving Home Leuchtdauer
- Coming Home Einschaltereignis
- Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
- Optische Darstellung der Einparkhilfe über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
- Deaktivierung Aktivierungston der Einparkhilfe
- Anpassung der Anforderung für die Audioabsenkung
- Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit der Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sicherheitsabstand
- automatisches Einschalten der Einparkhilfe aktivieren
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Aktivierung des Fahrschulmodus im CAR-Menü
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Fernlichtassistent freischalten
- Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung des Fernlichtassistenten anpassen
- Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
- Ein-/Ausschaltgeschwindigkeit Autobahnlicht anpassen
- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
- Anpassung der Lichteinschaltsschwelle der Frontscheinwerfer
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Front/Heckwischers
- Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
- Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
- Komfortblinkerzyklus anpassen
- Nachträgliches freischalten des Lane Assist - Spurhalteassistent

- Aktivierung der LED Kennzeichenbeleuchtung (Deaktivieren der Fehlermeldung wenn von Halogen auf LED umgebaut wurde)
- Schiebedach (SAD) - Panorama-Glasdach Komfortöffnen aktivieren
- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen
- Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen
- Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
- Verlängerung des Aktivierungsintervalles der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage (SWRA spritzt erst nach ca. 2 Sekunden während man den Lenkstockhebel zieht)
- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zusätzlich zum Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
- Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
- Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
- 3. Bremsleuchte als Quittung ZV
- LED Tagfahrlicht beim blinken nicht abdimmern
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Nebelscheinwerfer als Lichthupe, wenn kein Abblendlicht aktiv
- Warnblinkschalter dimmen
- Aktivierung der Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Aussenspiegeln
- Aktivierung der Verkehrszeichenanzeige
- Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- ESP Modus anpassen (komplette Deaktivierung möglich!)
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Start Stop deaktivieren
- DVD / Video Bild Freischaltung während der Fahrt
- Alternierende Blinker & Tagfahrlicht
- Alternierende Rücklicht/Bremslicht & Blinker
- "Alarmanlage" freischalten (ohne Sensoren)
- Auto zusperren, obwohl Motor läuft (nur mit Kessy)

Skoda Superb 3T 2008-2015:

- Hidden Menue für Navigationssystem RNS 510 freischalten
- Entwicklermodus für Navigationssystem RNS 310 freischalten
- Anpassung Anzeigebild der OPS (Optical Parking System) Darstellung im RNS 315 / RNS 510
- DWA Ent- und verriegeln mit Horn quittieren
- Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit
- Auto - Lock / Unlock - automatisches ver- und entriegeln ohne MFA+
- Bremsunterstützung anpassen
- Bei Xenon Dauerfahrlicht abstellen
- Fahrschulfunktion aktivieren (RCD 210, RCD310)
- Dimmung der Fussraumbelichtung während der Fahrt
- Anzeige der Geschwindigkeit für Tempomat aktivieren
- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung der Heckklappe
- Anpassung des Hill Hold Assistenten (Berganfahrassistenten)
- Anpassung des Komfortblinkerzyklus (Wertebereich 1-5)
- Bei Nachrüstung LED Rückleuchten Skoda Superb 3T
- Notbremsblinken via Blink- & Bremsleuchten (Adaptives Bremslicht)
- Automatisches Regenlicht deaktivieren
- Regenschließen aktivieren (Schiebedach / Panoramadach / Fenster)
- Anpassung / Deaktivierung der SWRA (Scheinwerferreinigungsanlage)
- Beifahrer Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Anklappfunktion der Aussenspiegel aktivieren
- Anpassungsmöglichkeiten des Tagfahrlicht (TFL)
- Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht benutzen
- Anpassung der Dimmung des Tagfahrlicht (TFL)
- Aktivierung der Tränenwischfunktion des Scheibenwischers
- Elektronische Differenzialsperre XDS aktivieren
- Zeigertest aktivieren (ab KW45/09)

Skoda Superb 3V 2015-Jetzt:

- Anpassung des Welcome Logos im Bordcomputer
- Freischaltung Carplay & Android Auto
- Darstellung des gewählten Fahrprofil in MFA (Multifunktionsanzeige)
- Deaktivierung des Eintrages AM im Radiomenü
- Aktivierung der Sommerzeit Automatik als Menüeintrag
- Offroad-Anzeige hinzufügen
- Schließen der Heckklappe über den Taster im Innenraum bzw. über den Schlüssel
- Deaktivierung des Piepsens der Heckklappe
- Höchstgeschwindigkeit im Navi anzeigen (bei verbauter VZE)
- Green Drive Menu aktivieren
- Neues Display-Design (Kodiaq)
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
- Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
- Anpassung des dynamischen Anfahrassistenten
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Nachträgliche Aktivierung des Hill Hold Assistenten
- Anpassung des Berganfahrassistenten
- US Standlicht für die vorderen Blinker aktivieren
- US Standlicht nur bei Coming Home / Leaving Home
- Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren
- Anpassung der Intensivität der Bremsscheibentrocknung
- Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
- CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren
- CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren
- Erhöhung der Coming Home Leuchtdauer
- Erhöhung der Leaving Home Leuchtdauer
- Coming Home Einschaltereignis (Fahrertüre vs. Zündung aus)
- Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
- Optische Darstellung der Einparkhilfe über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
- Deaktivierung Aktivierungston der Einparkhilfe
- Anpassung der Anforderung für die Audioabsenkung
- Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit der Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sicherheitsabstand
- automatisches Einschalten der Einparkhilfe aktivieren
- Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Aktivierung des Fahrschulmodus im CAR-Menü
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Fernlichtassistent freischalten
- Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung des Fernlichtassistenten anpassen
- Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern
- Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
- Einschaltgeschwindigkeit Autobahnlicht anpassen
- Ausschaltgeschwindigkeit Autobahnlicht anpassen
- Einschalten Autobahnlicht Dauer der Geschwindigkeitsüberschreitung
- Ausschalten Autobahnlicht Dauer der Geschwindigkeitsüberschreitung

- Gurtwarner deaktivieren
- Anpassung Heizdauer der Heckscheibenheizung
- Anpassung der Lichteinschaltsschwelle der Frontscheinwerfer
- Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Front/Heckwischers
- Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
- Automatisches verschließen, verriegeln, zusperren des Fahrzeugs
- Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
- Komfortblinkerzyklus anpassen
- Nachträgliches freischalten des Lane Assist - Spurhalteassistent
- Anpassung des Spurhalteassistenten von Intensität Lenkunterstützung, Intensität Lenkradvibration, Deaktivierungsschwelle Fahrerinaktivität
- Aktivierung des Laptimer
- Aktivierung der LED Kennzeichenbeleuchtung
- Anzeige der Öltemperaturanzeige im FIS über Laptimer
- Schiebedach (SAD) - Panorama-Glasdach Komfortöffnen aktivieren
- Aktivierung Rückfahrkamera (RFK)
- Anpassung Leuchtkraft der Rückfahrlichter
- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen
- Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen
- Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuator
- Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
- Verlängerung des Aktivierungsintervalles der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht
- Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zusätzlich zum Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
- Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an
- Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
- 3. Bremsleuchte als Quittung ZV
- LED Tagfahrlicht beim blinken nicht abdimmern
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Nebelscheinwerfer als Lichthupe, wenn kein Abblendlicht aktiv
- Warnblinkschalter dimmen
- AFS (Adaptive Frontscheinwerfer) aktivieren (Nur bei Xenon mit dynamischen Kurvenlicht möglich)
- "Wimpern" mitleuchten lassen
- Aktivierung der Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Aussenspiegeln
- Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen
- Aktivierung der Verkehrszeichenanzeige
- Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- ESP Modus anpassen (komplette Deaktivierung möglich!)
- LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
- Start Stop deaktivieren
- DVD / Video Bild Freischaltung während der Fahrt
- "Alarmanlage" freischalten (ohne Sensoren)
- Auto zusperren, obwohl Motor läuft (nur mit Kessy)

Codierschmiede

Skoda Yeti 2009-2017:

- Abbiegelicht über NSW
- Freischaltung Carplay & Android Auto
- Abbiegelicht zeitlich begrenzen
- Autobahnlicht aktivieren
- Auto-Lock / Auto Unlock(automatisches Verriegeln / Entriegeln)
- Bremsunterstützung anpassen
- COLUMBUS Hidden Menu
- COLUMBUS OPS Anzeigebild (Bild beim Einparken)
- COLUMBUS SDS freischalten (Sprachbefehle)
- Coming Home Modus automatisch (nur mit Licht- und Regensensor)
- Coming-Home ohne MFA+
- Coming-Home Zeitspanne
- Dauerfahrlicht abstellen (Halogen/Xenon Licht in der 0-er Stufe)
- Dimmung TFL über NSW
- DWA-Quitt. im Komfortmenü sichtbar machen
- DWA-Quittung beim entriegeln (nur bei verbauter DWA)
- Einmaliges Heckwischen (bei eingelegtem Rückwärtsgang)
- Fahrschulfunktion aktivieren (nur für Columbus)
- Freigabe beidseitige Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt
- Fussraumbeleuchtung während der Fahrt
- Gurtwarner deaktivieren
- Helligkeit Fussraumbeleuchtung bei Licht an
- Helligkeit Fussraumbeleuchtung bei Tür offen
- Kalt diagnose Kennzeichenleuchte deaktivieren (funktioniert ab MJ 2011 bei Umrüstung auf LED Kennzeichenbeleuchtung)
- Komfortblinkerzyklus ändern
- Leaving Home ohne MFA+
- Leaving-Home Zeitspanne
- LED TFL Dimmen beim Blinken
- Multifunktionslenkrad Freischalten bei Nachrüstung
- PDC Lautstärke / Frequenz verändern
- Regenschließen (Schiebedach / Panorama-Ausstelldach / Fenster)
- Rückfahrwischen bei Dauerwischen Frontscheibe
- Rückfahrwischen bei Intervalwischen Frontscheibe
- Scheinwerferreinigungsanlage anpassen / deaktivieren
- Speicherfunktion der Sitzheizungseinstellung
- Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse
- Tagfahrlicht nur in Lichtschalterstellung AUTO aktiv
- Tagfahrlicht über MFA an/aus
- Telefon Anpassungen (Mikrofonempfindlichkeit etc.)
- Tränenwischen Frontscheibe aktivieren
- Tränenwischen Heckscheibe aktivieren
- Verbrauchsanzeige anpassen:
- Xenonscheinwerfer mit LED TFL (wenn nachgerüstet)
- Zeigertest